

【ホット・コールドの切り替え方法】

※乳製品・炭酸商品はホットのコラムに入れないのでください。

1. リモコン上部にある、〈左・中・右〉ボタンのうちどれかを長押ししてください。
すると、写真のように 〈C C C〉 などと表示されます。
C は COLD (冷たい) の略、H は HOT (温かい) の略です。



2. 左庫内のみホットに切り替えることができますので、〈左〉をもう一度押していただき、
写真のように表示が 〈H C C〉 と切り替われば完了です。

