

2. 21 販売休止時間A／コラムの設定・確認



販売休止時間A／コラムの設定・確認をします。

1 **販売休止** を押す。

販売休止時間A／コラムの設定項目になります。
前回設定したデータを表示します。

デジタル表示

H 1 2

リモコン液晶表示

H 1 2

(例 H1 2:販売休止時間A 2時間)

2 **アップ** (**ダウン**) を押す。

時間を設定します。
押し続けると速く変わります。

H 1 1

H 1 1

(例 H1 1:販売休止時間A 1時間)

3 **書込み** を押す。

手順2で設定した時間を確定します。

H 1 1

H 1 1

(例 H1:販売休止時間 1時間)

4 **選択ボタン** を押す。

販売可能ランプと売切ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプと売切ランプが点灯し、そのコラムは対象コラムに設定されます。
逆に販売可能ランプと売切ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプと売切ランプが消灯し、そのコラムは対象コラムから外れます。

H 1 1

H 1 1

 : 点灯 (設定)

 : 消灯 (設定解除)

5 **終了** を押す。

待機状態に戻ります。

[

1 2 3 4 5 6

※ : 点滅表示

補 足

- 手順5の後、販売休止時間Aが開始します。
- 販売休止時間とコラムの両方を設定してください。
販売休止時間が0または、設定コラムがない場合は、販売休止Aはおこないません。
- 現在の内容を確認するときには、手順2～4をおこなわずに【終了】キーを押してください。
手順1の状態では現在販売停止中のコラムの選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。