

2. 26 販売価格の設定・確認



販売価格を設定・確認します。

1  **価格設定** を押す。

販売価格の設定項目になります。最初に価格 1 2 0 円を表示します。

デジタル表示

120

リモコン液晶表示

120

2  **アップ** ( **ダウン**) を押す。

価格を変更します。
押し続けると速く変わります。

130

130

(例 130:販売価格 130円)

3  **選択ボタン** を押す。

販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、
販売可能ランプが点灯し、そのコラムは現在の価格に
設定されます。

130

130

 : 点灯 (設定)

 : 消灯 (設定解除)

4  **終了** を押す。

待機状態に戻ります。

1 2 3 4 5 6

補 足

1. 現在の内容を確認するときは、手順 3 を飛ばしてください。
2. 手順 3 で複数の選択ボタンを押すと同一価格に設定することができます。
3. 続けて別の価格に設定するときは、手順 2, 3 を繰り返してください。
4. 設定範囲 0 ~ 9, 9 9 0 円 1 0 円単位