

保温制御の設定・確認



保温制御が動作可能な状態の場合に動作する／しないを設定します。

- 1** を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

デジタル表示: 0-01 リモコン液晶表示: 0-01
- 2** () を押す。

モード番号を e にします。押し続けると速く変わります。

デジタル表示: e-01 リモコン液晶表示: e-01
- 3** を押す。

手順 2 で選択したモード番号 e を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。

デジタル表示: e-01 リモコン液晶表示: e-01
- 4** () を押す。

項目番号を 7 にします。

デジタル表示: e-07 リモコン液晶表示: e-07
- 5** を押す。

保温制御の販売設定項目になり、前回設定したデータを表示します。

デジタル表示: C10 リモコン液晶表示: C10

(例 C1 0: 庫内1 保温制御しない)
- 6** () を押す。

データを変更します。

デジタル表示: C11 リモコン液晶表示: C11

(例 C1 1: 庫内1 保温制御する)
- 7** を押す。

庫内 1 のデータを確定し、次の設定項目のデータを表示します。

デジタル表示: C20 リモコン液晶表示: C20

(例 C2 0: 庫内2 保温制御しない)

ただし、設定した庫内が C O L D 専用庫内の場合、「ピピピッ」音を鳴らして設定を受け付けず、次の庫内の表示にも進みません。

デジタル表示: C11 リモコン液晶表示: C11
- 8** 手順 6, 7 を繰り返して、各庫内の保温制御設定を設定してください。
- 9** を押す。

待機状態に戻ります。

デジタル表示: [Blank] リモコン液晶表示: 123456

※ : 点滅表示

保温制御の設定・確認

補 足

1. 設定範囲 0 : 保温制御しない
 1 : 保温制御する
 庫内 : 1 ~ 4
2. 設定されているH/C状態にかかわらず、庫内4まで設定可能とします。
ただし、構造モードでCOLD専用となっている庫内については、「1 : 保温制御する」には設定できない（手順7の時点でブザーを鳴らして弾く）ものとします。
3. 保温制御「する」と設定されている庫内は、保温時間帯や保温期間に設定されている間は、冷却・加温保温温度設定に設定されている温度帯で保温制御を行います。
（期間や保温温度の設定はそれぞれの設定項目を参照してください）
※本項目は保温制御が動作可能な状態の場合に動作する／しないを設定する項目です。