

2. 24 コラムーセレクション配線の設定・確認



コラムと選択ボタン（セレクション）の対応を設定します。
コラムーセレクション配線とは、選択ボタンを押すとどのコラムが動作するかに関連付けをすることをいいます。

1 **コラム設定** を押す。

コラムーセレクション配線の設定項目になります。
コラム番号 1 が表示され、現在対応している選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。

デジタル表示

CL 1

リモコン液晶表示

CL 1

2 **選択ボタン** を押す。

販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、現在表示しているコラムが設定されます。逆に販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、設定が解除され、売切ランプが点滅します。

(例 CL1:コラム1)



：点灯（設定）



：消灯（設定解除）

3 **アップ** (**ダウン**) を押す。

コラム番号を変更することができます。
押し続けると速く変わります。

CL 2

CL 2

4 **終了** を押す。

待機状態に戻ります。

1 2 3 4 5 6

補 足

- 別のコラム番号を設定するときは、手順 2，3 を繰り返し操作してください。
- コラムーセレクション配線の設定項目になった状態で売切ランプが点滅している選択ボタンは、どのコラムにも設定されません。
- 手順 3 で最後（最初）のコラムまで表示すると「E n d」を表示し、もう一度 [アップ(ダウン)] キーを押すと、最初（最後）のコラム番号に戻ります。
- 確認をおこなう場合は、手順 2 を飛ばしてください。このとき、表示されているコラム番号に対応する選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。