

2. 10 トータル(期間)売上個数, コラム別売上個数の確認・クリア (コラム別売上クリア操作不可のとき)



トータル売上個数, コラム別売上個数の確認・クリアをします。


1 を押す。

トータル売上個数を表示します。デジタル表示器には売上個数の上位2桁, 下位4桁を交互に表示します。




2 を押す。

押した選択ボタンに対応するコラム番号を表示し, 販売可能ランプが点灯します。コラム番号を表示後, 上位2桁, 下位4桁を交互に表示します。



3 () を押す。


コラム番号が変わります。
押し続けると速く変わります。



■ 売上データをクリアする

4 を2秒以上押し続ける。

どのコラムを表示していても, トータル売上個数, 全てのコラムのコラム別売上個数をクリアします。



5 を押す。

待機状態に戻ります。



補 足

- 売上データをそのまま残すときは, 手順3の後, [終了] キーを押してください。
- 最後のコラムまで表示すると「End」を表示し, もう一度[アップ(ダウン)] キーを押すと, 最初または最後のコラム番号に戻ります。
- トータル売上個数, コラム別売上個数をクリアした場合, 同時にトータル売上金額, コラム別売上金額もクリアします。
- 個数が6桁を超えた場合は, 下6桁の個数を表示します。

2. 12 トータル(期間)売上金額, コラム別売上金額の確認・クリア (コラム別売上クリア操作不可のとき)



トータル売上金額, コラム別売上金額の確認・クリアをします。


- 1** を2回押す。

トータル売上金額を表示します。デジタル表示器には売上金額の上位2桁, 下位4桁を交互に表示します。



- 2** を押す。

押した選択ボタンに対応するコラム番号を表示し, 販売可能ランプが点灯します。コラム番号を表示後, 上位2桁, 下位4桁を交互に表示します。



- 3** () を押す。


コラム番号が変わります。押し続けると速く変わります。



■ 売上データをクリアする

- 4** を2秒以上押し続ける。

どのコラムを表示していても, トータル売上金額, 全てのコラムのコラム別売上金額をクリアします。



- 5** を押す。

待機状態に戻ります。



補 足

- 売上データをそのまま残すときは, 手順3の後, [終了] キーを押してください。
- 最後のコラムまで表示すると「End」を表示し, もう一度[アップ(ダウン)] キーを押すと, 最初または最後のコラム番号に戻ります。
- トータル売上金額, コラム別売上金額をクリアした場合, 同時にトータル売上個数, コラム別売上個数もクリアします。
- 金額が6桁を超えた場合は, 下6桁の金額を表示します。