

庫内温度レベルの設定・確認

庫内別に温度レベルを設定・確認します。

- 1**  を押す。
モード
スタート
ストップ


モード番号入力待ちの状態になります。

- 2**  ( ) を押す。

モード番号を 3 にします。押し続けると早く変わります。

- 3**  を押す。








手順 2 で選択したモード番号 3 を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。

- 4**  ( ) を押す。



項目番号を 7 にします。

- 5**  を押す。



庫内温度レベルの設定項目になり、現在設定されているデータを表示します。




(例 C 2 : 庫内2)-
H/C-E-T-(例:C-
H/C-E-T-(例:C-



(例: 温度レベル6)



点滅表示

- 6**  ( ) を押す。

庫内No.を変更します。

- 7**  を押す。

庫内No.を確定し、温度レベルの入力待ちになります。

- 8**  ( ) を押す。

温度レベルを変更します。

- 9**  を押す。

温度レベルを確定し、次の庫内No.の現在設定されているデータを表示します。

- 10**  を押す。

待機状態に戻ります。

庫内温度レベルの設定・確認

補 足

- 庫内No.C 1からH 4までの温度レベルを必要に応じて設定してください。
操作は手順6～手順9を繰り返してください。

- 冷温区分と庫内No.の表示

表 示	C 1	C 2	C 3	C 4	H 1	H 2	H 3	H 4
意 味	庫内 1	庫内 2	庫内 3	庫内 4	庫内 1	庫内 2	庫内 3	庫内 4
コールド温度					ホット温度			

庫内 1	庫内 2	庫内 3	庫内 4
1番左の庫内	左から2番目の庫内	左から3番目の庫内	左から4番目の庫内

- 設定表示の順

庫内の表示順は【アップ(ダウン)】キーを押した場合は、最後まで表示すると「End」を表示し、もう一度【アップ(ダウン)】キーを押すと最初(最後)に戻ります。

$C 1 \Leftrightarrow C 2 \Leftrightarrow C 3 \Leftrightarrow C 4 \Leftrightarrow H 1 \Leftrightarrow H 2 \Leftrightarrow H 3 \Leftrightarrow H 4 \Leftrightarrow [End]$

- 設定の範囲

■コールド庫内 (C 1～C 4)

温度レベル	0・1・2・3・4・⑤・6・7・8・9・10
庫内温度	低くなる → 標準 ← 高くなる

■ホット庫内 (H 1～H 4)

温度レベル	0・1・2・3・4・⑤・6・7・8・9
庫内温度	低くなる → 標準 ← 高くなる

温度レベルは、各庫内のホット／コールドの組み合せ毎に設定します。

【例】コールド庫内

ホット／コールド切替スイッチ			庫内温度レベル		
左庫内	中庫内	右庫内	左庫内	中庫内	右庫内
コールド	コールド	コールド	5	6	5
コールド	コールド	ホット	7	6	-

[!] ホット運転状態の庫内のコールド温度レベル表示は、 の表示をし、設定できません。[書き込み] キーを押して飛ばしてください。
 ↓
 庫内No.

コールド運転状態の庫内のホット温度レベル表示は、 の表示をし、設定できません。[書き込み] キーを押して飛ばしてください。
 ↓
 庫内No.

- 温度レベル設定中にホット／コールドスイッチの切換えを行った場合、レベル確定の【書き込み】キーを押すとピピピッと受付不可音が鳴ります。